

CHLORPLUS PROTECT™ 10

FILTRACJA PFAS



**TERAZ CERTYFIKOWANY ZGODNIE Z NOWYM
STANDEM NSF/ANSI DLA REDUKCJI PFAS!**

PFAS

► Posiada certyfikat IAPMO R&T potwierdzający redukcję do 99,6% całkowitej zawartości PFAS

CHLORPLUS PROTECT™ 10

FILTRACJA PFAS



DANE TECHNICZNE

Części potrzebne do montażu systemu:

Obudowa 150102 czarna/niebieska 3/4" I/O z odpowietrznikiem
655226-43 Wkład ChlorPlus Protect 10

Akcesoria do montażu:

150295 Klucz SW-2 150578 Uchwyt ze śrubami

DANE TECHNICZNE

- ▶ **Rozmiar obudowy** 10"
- ▶ **Rozmiar wlotu** 3/4" BSP
- ▶ **Materiał obudowy** Polipropylen
- ▶ **Wymiary obudowy** 130 mm x 310 mm (5,13" szer. x 12,45" wys.)
- ▶ **Typ wkładu** Blok węglowy 655226-43 Wkład ChlorPlus Protect
- ▶ **Wartość mikronowa** 1
- ▶ **Przybliżony okres przydatności filtra*** 4-5 miesięcy
- ▶ **Pojemność** 3785 litrów (1000 galonów)
- ▶ **Przepływ** 3,78 l/min (1 gpm)
- ▶ **Zakres ciśnienia doprowadzania** 2,06-8,6 bar (30-120 psi)
- ▶ **Zakres temperatur** 4,4-37,8°C (40°-100°F)
- ▶ **Wkład wymienny** (model/nr części) ChlorPlus Protect 10 / 655226-43 (12/opakowanie)

Model ChlorPlus Protect 10, składający się z obudowy Pentair std 10" 3/4" I/O i wkładu Chlorplus Protect 10, uzyskał certyfikat IAPMO R&T potwierdzający zgodność z normą NSF/ANSI 53 w zakresie redukcji całkowitej zawartości PFAS.**

* Okres przydatności filtra zależy od galonów zużycia i ogólnej jakości dopływającej wody.

** Mieszanka testowa do oznaczania całkowitej zawartości PFAS składa się z PFOA (500 ppt), PFOS (1,000 ppt), PFHxS (300 ppt), PFNA (50 ppt), PFHpA (40 ppt), PFBS (260 ppt) i PFDA (10 ppt). System ten spełnia wymagania dotyczące całkowitej zawartości PFAS wynoszącej 20 ppt.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- ▶ Wybierz miejsce montażu, które będzie w stanie utrzymać cały ciężar systemu podczas pracy.
- ▶ Przed użyciem należy odpowiednio nasmarować o-ring.
- ▶ Montować pionowo tak, aby miska wisiała.
- ▶ Pozostawić 3,81 cm (1 1/2") luzu pod wkładem dla ułatwienia jego wymiany.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- ▶ W przypadku zmniejszenia się przepływu należy wymienić wkład.
- ▶ Nie przekraczać prędkości przepływu.
- ▶ Przy każdej wymianie wkładu należy sprawdzić o-ring. W razie konieczności nasmarować i/lub wymienić.

WYMIARY

- ▶ Prędkość przepływu: 3,78 l/min (1 gpm).

www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-TS-196-PL-A © 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.

