

# FLOPLUS PROTECT

FILTRAZIONE DI PFAS



# FLOPLUS PROTECT

## FILTRAZIONE DI PFAS



### Specifiche

#### Componenti per assemblare il sistema:

Alloggiamento Big Blue 150253 I/O 1 1/2" BSP con regolazione di pressione;  
655230-43 Cartuccia FloPlus Protect

#### Accessori per l'installazione:

144368 chiave inglese SW-4 per Big Blue 20" 150061 staffa con viti

### Caratteristiche e vantaggi

- ▶ Sistema di riduzione dei PFAS di livello professionale per tutta la casa
- ▶ Il sistema è certificato per ridurre cinque composti PFAS, comunemente noti come "sostanze chimiche eterne", fino al 99,82%
- ▶ La tecnologia proprietaria Fibredyne™ garantisce un'elevata portata con una limitata perdita di carico
- ▶ Capacità di 151.200 litri (40.000 galloni) a una portata di 5 gpm

### Specifiche tecniche

- ▶ **Dimensioni alloggiamento** 20"
- ▶ **Dimensioni ingresso** 1 1/2" BSP
- ▶ **Materiale dell'alloggiamento** Polipropilene
- ▶ **Dimensioni dell'alloggiamento** 590 mm x 189 mm (23,22" A x 7,45" L)
- ▶ **Tipo di cartuccia** Fibredyne carbone in blocco 655230-43 Cartuccia FloPlus Protect
- ▶ **Dimensioni della cartuccia** 118 mm x 508 mm (4 5/8" x 20")
- ▶ **Classificazione in micron** 1
- ▶ **Durata approssimativa del filtro\*** 12 mesi
- ▶ **Volume** 151.200 litri (40.000 gal.)
- ▶ **Portata** 18,9 Lpm (5 gpm)
- ▶ **Gamma di temperatura** 4,4 - 37,8 °C (40° - 100 °F)
- ▶ **Riduzione dei contaminanti** fino al 99,8% di PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA e PFHpA

\* La durata del filtro dipende dai litri utilizzati e dalla qualità complessiva dell'acqua in ingresso.

\* Il modello FloPlus Protect 20BB, composto da alloggiamento Big Blue da 20" 1 1/2" I/O e alloggiamento FloPlus Protect, è testato da IAPMO R&T secondo lo standard NSF/ANSI 53 per la riduzione dei contaminanti indicati nella scheda tecnica delle prestazioni.

### CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- ▶ Scegliere una posizione di montaggio adatta a sostenere l'intero peso del sistema quando è in funzione.
- ▶ Accertarsi di lubrificare adeguatamente l'O-ring prima dell'uso.
- ▶ Installare verticalmente con la vaschetta rivolta verso il basso.
- ▶ Lasciare uno spazio libero di 6,35 cm (2-1/2") sotto la cartuccia per facilitarne la sostituzione.

### CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- ▶ Sostituire la cartuccia se la portata diminuisce.
- ▶ Non superare la portata di esercizio.
- ▶ Ispezionare l'O-ring a ogni sostituzione della cartuccia. Lubrificare e/o sostituire se necessario.

### DIMENSIONI

- ▶ Portata di esercizio: massimo 18,9 L/min.

[www.pentair.eu](http://www.pentair.eu)

Tutti i marchi e loghi Pentair riportati sono proprietà di Pentair.  
Marchi e loghi, registrati e non, di terzi sono proprietà dei rispettivi titolari.

MKT-TS-194-IT-B © 2024 Pentair. Tutti i diritti riservati.