

SERIE LR

CARTUCCE DI RIDUZIONE DEL PIOMBO



SERIE LR

CARTUCCE DI RIDUZIONE DEL PIOMBO



APPLICAZIONI

- ▶ LR-FB20BB → Tutta la casa
- ▶ LR-10 → POU flusso pieno

CARATTERISTICHE • VANTAGGI

- ▶ **Sistema di riduzione** del piombo di livello professionale
- ▶ **Certificato secondo la norma NSF/ANSI 53** nel ridurre le cisti come Cryptosporidium e Giardia con mezzi meccanici
- ▶ **La tecnologia Fibredyne** garantisce una perdita minima di pressione dell'acqua, anche nei periodi di consumo elevato.
- ▶ **Protezione per tutta la casa:** Garantisce acqua pulita e senza piombo da ogni rubinetto, proteggendo la famiglia da contaminanti nocivi
- ▶ La tecnologia delle cartucce Fibredyne consente **un'efficienza di flusso doppia rispetto ai filtri per piombo equivalenti della concorrenza**
- ▶ **Flusso pieno:** LR-10 può essere collegato direttamente al rubinetto della cucina senza bisogno di un rubinetto laterale

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	LR-10	LR-FB20BB
Codice articolo	655208-43	655210-43
Applicazione	POU (punto d'uso)	POE (punto d'ingresso)
Tecnologia	Fibredyne	Fibredyne
Dimensioni	2,5x10 pollici	4x20 pollici
Volume	5678 L (1500 gal.)	151.000 L (40.000 gal.)
Grado di filtrazione	0,5 micron	0,5 micron
Portata	9,45 L/min (2,5 gpm)	38 L/min (10 gpm)
Gamma di pressione	2,7 - 10,3 bar (40-125 PSI)	6,2 bar (90 PSI)
Gamma di temperatura	4,4°C - 37,8 °C (40°-100° F)	
Riduzione dei contaminanti	Piombo, cisti: Certificato secondo la norma NSF/ANSI 53 per la riduzione di cisti come Cryptosporidium e Giardia con mezzi meccanici	

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- ▶ Scegliere una posizione di montaggio adatta a sostenere l'intero peso del sistema quando è in funzione.
- ▶ Accertarsi di lubrificare adeguatamente l'O-ring prima dell'uso.
- ▶ Installare verticalmente con la vaschetta rivolta verso il basso.
- ▶ Lasciare 6,35 cm (2-1/2") di spazio sotto la cartuccia per facilitarne la sostituzione.

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- ▶ Sostituire la cartuccia se la portata diminuisce.
- ▶ Non superare la portata di esercizio.
- ▶ Ispezionare l'O-ring a ogni sostituzione della cartuccia. Lubrificare e/o sostituire se necessario



Sistema LR-50BB con cartuccia 655210-43
Testato e certificato da NSF International secondo il CSA B483.1 e la norma NSF/ANSI 53 per la riduzione di piombo e cisti. Il sistema LR-1500 che utilizza la cartuccia 655208-43 è testato e certificato da NSF International ai sensi degli Standard NSF/ANSI 42, 53 e CSA B483.1 per la riduzione delle sostanze indicate nella scheda tecnica delle prestazioni